

施工説明


安全上のご注意

必ずお守りください

警告


■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



◎この器具は天井面・壁面・床面取付兼用一般住宅用防雨形です。

- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る



取付面と本体パッキンとのスキマを防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。
シール剤が本体の水抜き穴をふさがないようにしてください。守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる
木ネジ、器具本体とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実に
行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線と口出し線の接続は確実に
行う
スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、絶縁テープで確実に絶縁、防水処理を施してください。不備があると、火災、感電のおそれがあります。
- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 取付ネジはしっかり締め付ける
浸水による火災、感電のおそれがあります。
- 壁面取付する場合のみ、説明書に従って、
水抜き穴を開ける
守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。
- 照射方向を調整したあとは、固定ネジを
確実に締め付ける
締め付けが不完全な場合、浸水による火災、感電のおそれがあります。



- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い
確実に
行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

注意



- この器具は防雨形器具です。
湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用
しないでください。
火災、感電の原因となることがあります。
- 耐塩塗装仕様ではありません。
塩害地域には取付けしないでください。
早期に錆、腐食等が生じ、火災、感電の
原因となります。



- 器具の取り付け取り外しは、手袋など
保護具を使用する
けがのおそれがあります。



- 温度の高くなるものの上に取り付け
ない
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器や排気筒の上に取り付け
ないで
ください。

各部のなまえと取り付けかた




安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご準備

- 取付ネジ(2本)を取付座から取り外す。

付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください。



警告



壁面取付する場合のみ、説明書に従って水抜き穴を開ける


必ず守る

守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

※これは一部簡略化した図です。


1 取付座を取り付ける

- 電源線をベースパッキン・取付座の電源穴から引き込んでください。
- ベースパッキン付の取付座を付属の絶縁ブッシングと木ネジで取付面の補強材のある位置に取り付けてください。
- 取付ピッチ 46mm



2 壁面取り付けの場合、水抜き穴を開ける

- 壁面取り付けする場合のみ、水抜き穴を開けてください。
- 天井取り付けの場合は、水抜き穴を開けないでください。
- ベースパッキンを取付座から一旦取外し、必ずベースパッキンの下部をニッパー等で切り取ってください。
- 取付座の ↑ 方向表示を上に向け取り付けてください。




警告

壁面取付する場合のみ、説明書に従って水抜き穴を開ける

必ず守る 守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

3 電源線を接続する

- 電源線と口出し線を確実に結線し、必ず絶縁・防水処理を行ってください。
- アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。




4 フランジを取り付ける

- 壁面に取り付ける場合、取付方向表示に従って取り付け。
- フランジを取付座にセットし、取付ネジ(2本)で確実に付属の六角レンチ(大)で締め付け固定してください。

警告

器具表示の指定方向に取り付ける


必ず守る 指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



警告

取付ネジはしっかり締め付ける

必ず守る 浸水による火災、感電のおそれがあります。



5 照射方向を調整する

- 固定ネジを付属の六角レンチ(小)でゆるめて、灯具を任意の位置まで可動させ、六角レンチ(小)で固定ネジを確実に締め付け固定してください。


警告




必ず守る

照射方向を調整したあとは、固定ネジを確実に締め付ける

締め付けが不完全な場合、浸水による火災、感電のおそれがあります。



調整可能範囲



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または弊社CSセンターにご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 点灯時、消灯後には若干のさしき音が発生することがありますが、異常ではありません。

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る。
- リモコン機器（シャッターなど）のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジオコンのコントローラー等の無線機により器具が点滅する。

点検とお手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6か月に一回程度）に清掃してください。

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー（セード）等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED	本体
DOL-5206YB	AC 100V	50/60 Hz共用	4.9W	0.08A	電球色	黒サテン塗装
DOL-5206YS						シルバーサテン塗装
DOL-5206YW						オフホワイトサテン塗装

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証について

- この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日の20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記CSセンターまでお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品（同等の機能を有する代替品含む）とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品についてのご相談

CSセンター（0570）003-937（ナビダイヤル 全国共通）へご連絡ください。
受付時間（月～金曜）9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。