

ブリエサイン取扱い説明書

このたびは、ブリエサインをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。お取り付けの前に、下記の事項をよくお読みください。

1. お取扱いについての注意

- ・ステンレスの切断面に十分ご注意ください。安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合があります。
- ・タイル素材は硬いものにぶつけると割れる場合があります。
- ・木素材は使用状況により、ヒビ、反り、割れ等が入る場合があります。

2. 接着剤について

別途ご購入ください。接着剤の種類は多数ありますが、エポキシ系、シリコーン系をお奨めします。

[推奨接着剤] エポキシ系：セメダイン ハイクイック

シリコーン系：セメダイン スーパーX2

3. 付属品

- ・エクセレント・・・ボルト（直径4・長さ25mm） 1本
- ・ラウンド、カーブ・・・ボルト（直径5・長さ25mm） 2本
- ・ウッドクロス、ライン・・・ビス（直径3.5・長さ25mm）、アンカー（直径5・長さ22mm） 各2本
- ・アラモード・・・ビス（直径3.5・長さ25mm）、アンカー（直径5・長さ22mm） 各1本

4. 取り付け方法

- ①ブリエサインを取り付ける際は、壁面をなるべく平坦にし、ゴミ、サビ、油等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②取付ボルト、取付ビスの位置にあわせてボルト径またはアンカー径の0.5～1mmプラスの穴を開け、穴の中のゴミを十分取り除いてください。
- ③接着剤は、ブリエサインの裏面全体に厚めに塗布してください。また、接着剤のパッケージにある使用方法をよく読んでお取り付けください。（ウッドの場合は、接着剤を使用しなくても取付け可能です。）
- ④接着剤を塗布した後、すぐにすり合わせるように押しつけ、お貼り付けください。
- ⑤ブリエサインを貼り付けた後、接着剤が完全に硬化するまで、テープ等で必ず固定してください。固定が不完全ですと、位置ずれ、落下破損の原因となりますのでご注意ください。

5. お手入れ方法

- ・ステンレス部分は、独特の光沢を保つため、時々乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・ステンレス部分の油汚れ等は、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ、目地にそって軽くお拭き取りください。
- ・汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等での掃除は決して行わないでください。ステンレス表面を傷つけ、光沢やヘアラインがなくなる恐れがあります。
- ・天然木は、経年変化により色が褪せてくる場合があります。（塗装補修をされる場合は、オイルステイン系の塗料で行ってください。）

※お客様が、取り付け中に破損された商品につきましては、当社で商品のお取替え等の措置はできかねますので、ご了承ください。