



◇点灯モード

電源投入後、約30秒間強制点灯し、その後通常動作に入ります。

◇点灯照度設定スイッチ

明…約30LX以下、暗…約10LX以下

◇オフタイマー設定スイッチ

切…消灯▶100%

3hタイマー…始め3時間は点灯、その後

消灯▶100%

6hタイマー…始め6時間は点灯、その後

消灯▶100%

注意

センサー面から1.5m以内に障害物を置かないで下さい。誤動作する場合があります。

8						特記事項	防雨型
7						照明器具壁面取付用明暗センサーユニット	
6						適合ランプ	
5	棒端子	4			コネクター、保護キャップ付	定格 100V 50/60Hz	
4	スイッチ	2			タイマーモード/点灯照度	重量 0.2 Kg	
3	センサー	1	樹脂	グレー			
2	パッキン	1	EPDM	黒			
1	本体	1	樹脂	マットシルバー色塗装			
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		
作図	木村 承認 久富	A	Y	R1	品名	0A 075784	
改定	20 ⁸ /11	/	/	/	尺度	1/3	記号 数量 十一
/	/	/	200501		オーデリック株式会社		