



◇点灯モード

電源投入後、約30秒間強制点灯し、その後通常動作に入ります。

◇点灯照度設定スイッチ

明…約30LX以下、暗…約10LX以下

◇オフタイマー設定スイッチ

切…消灯▶100%

3hタイマー…始め3時間は点灯、その後消灯▶100%

6hタイマー…始め6時間は点灯、その後消灯▶100%

注意

センサー面から1.5m以内に障害物を置かないで下さい。誤動作する場合があります。

8							特記事項 防雨型
7							照明器具壁面取付用明暗センサーユニット
6							
5							適合ランプ
4	スイッチ	2					タイマーモード/点灯照度
3	棒端子	4					コネクター、保護キャップ、抵抗器付
2	センサー	1	樹脂	黒			定格 100V 50/60Hz
1	本体	1	樹脂	黒			重量 0.2 Kg
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		
作図	木村 承認 久富	A	Y	R1	品名	0A 075863	
改定	24 <sup>11</sup> /9	/	/	/	尺度	1/3	記号 数量 十一
/	/	/	190611		オーデリック株式会社		