



◇点灯モード
電源投入後、7~30秒間点灯し、その後通常動作に入ります。

◇点灯照度設定スイッチ
明…約30LX以下、暗…約10LX以下

◇オフタイマー設定スイッチ
切…消灯▶100%

3hタイマー…始め3時間は点灯、その後消灯▶100%

6hタイマー…始め6時間は点灯、その後消灯▶100%

注意
センサー面から1.5m以内に障害物を置かないで下さい。誤動作する場合があります。

8						特記事項 防雨型
7						照明器具壁面取付用明暗センサーユニット
6						
5						適合ランプ
4	スイッチ	2				タイマーモード/点灯照度
3	棒端子	4				コネクター、保護キャップ付
2	センサー	1	樹脂	黒		定格 100V 50/60Hz
1	本体	1	樹脂	鉄錆色塗装		重量 0.2 Kg
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	
作図	木村 承認 久富	A	Y	R1	品名	0A 075868
改定	20 ⁸ /12	/	/	/	尺度	1/3
/	/	/	200513		オーデリック株式会社	記号 数量 十一