



PORTA ポルタ ポスト



取扱説明書

このたびは、宅配ポストユニット「ポルタ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。


前出しタイプ



ポスト3世帯用




ポスト2世帯用



ポスト3世帯用

○サイズ：扉を閉じた状態 W390×H390×D319mm
扉を開いた状態 W491×H390×D671mm




<扉を閉じた状態>

<扉を開いた状態>

ポスト2世帯用

○サイズ：扉を閉じた状態 W390×H260×D319mm
扉を開いた状態 W491×H260×D671mm



<扉を閉じた状態>

<扉を開いた状態>

○材質：<本体> 溶融亜鉛めっき鋼板

<投函口蓋> ステンレス




使用上のご注意

- ポスト以外の用途で使用しないでください。
- ポストの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 投函口蓋、取出口扉の開閉の際に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出してください。
- 防犯上、施錠は必ず行ってください。
- 製品の奥行きは319mmです。扉を開いた状態では約671mm手前に突き出しますので、危険のないように設置環境には十分ご注意ください。

ポストの使用方法


●郵便物の投函方法

- ① 郵便投函口蓋を押して郵便物をいれてください。




●郵便物の取出し方


- ① 暗証番号をセットし、ダイヤル錠を右に90度回して解錠します。



- ② 郵便取出口扉を開けて郵便物を取り出します。



- ③ ダイヤル錠を左に90度回して、暗証番号を崩して施錠します。



※暗証番号は、オーナー様、管理会社様にお問い合わせください。

●お手入れ方法

- ・使用状況や経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いします。
- ・質感を保つため、時々乾いた布等で拭いてください。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取ってください。

- ⚠ **ご注意** ・研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用しないでください。
・シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないでください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

●販売元

株式会社 **ユニソ**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>